InfoSphere ダイヤルアップ接続サービス Xiコース IP1 タイプ 設定例 L-O4D

本設定例はwindows7を使用して作成しております。ご利用のOSによっては画像の一部が異なる場合がございます。また、作業実施はご利用PCの**管理者権限**で行うようにしてください。

~ 目次 ~

InfoSphere	ダイヤルアップ接続サービス	Xiコース	IP1 タイプ	設定例	L-04D	1
ご利用に必要	要な設定項目について					1
無線LANG	の設定	••••••			••••••	2
L-04D 1	インターネット接続設定	••••••	••••••			3

ご利用に必要な設定項目について

InfoSphere ダイヤルアップ接続サービス Xi コース IP1 タイプをご利用するにあたり設定が必要な項目は 以下の5箇所です。お手持ちの端末に合わせて設定を行ってください。また、これらの名称に関しては使用する 端末により、名称が異なる場合がございます。今後、本手順書は予告なく変更される可能性があります。

名称	入力する内容
APN (接続先)	pre4975.xi.dcm.ne.jp
ネットワークID (ユーザーID、ユーザー名)	「InfoSphere 開通のご案内」に記載されている
	「ネットワークID」をご確認ください。
	(例:is******@xi4.sphere.ne.jp)
ネットワークパスワード (パスワード)	お客様がご指定された「ネットワークパスワード」
	を入力してください。
認証方式 (※機種によっては自動で設定される場合	CHAP のみ
があります)	(チャレンジャハンドシェーク認証プロトコル)
PDPタイプ(※IP限定の機種に関しては設定項目が	IP
ない場合があります)	



無線LANの設定

STEP-1 パソコンの無線 LAN 機能をオンにし、タスクバーの右下などから「ワイヤレスネットワーク接続」を 立ち上げてください。ワイヤレスネットワーク接続の中からご購入の L04-D の SSID の値を選択し、「接続」を クリックしてください。L04-D の SSID の値は無線 LAN 初期設定シールに記載されています。 (例:L04-D_******* ただし*は数字・英字になります)



STEP-2 ネットワーク セキュリティ キーの入力を求められますので、無線 LAN 初期設定シールに記載されている 「Security Key」を入力して[OK]をクリックしてください。



「ネットワークの場所の設定」が表示された場合、基本的にはホームネットワークを選択してください。 (社内での通信を行う場合は社内 LAN などの通信用途に合わせた選択をしてください)





L-O4D インターネット接続設定

STEP-1 Web ブラウザを起動してアドレス (D) 欄に「http://192.168.2.1/」と入力後に[Enter]を押下してください。



STEP-2 L-04D Connection Manager のログイン画面が表示されます。パスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。パスワードの初期値は「1234」になります。

döcomo L-04E	Connection Manager	國中多个シ
	ログイン	
	L-04D Connection Managerにログインす・ ユーザ名とバスワードを入力した後、ログインボタバ	るためには を押下してください。
	・ ユーザ名 Admin ・ パスワード ・	
	・Language Cログイン	
_	Copyright (© 2012 NTT DOCOMO, INC. All Right	s Reserved.

STEP-3 「ネットワーク設定」、「プロファイル」、「新規作成」の順にクリックしてください。

docomo I L-04D Connection Manager			🖪 ログアウト
 ☆ 設定情報 ☆ 無線LAN設定 ☆ 無線LAN設定 ☆ 無線LAN設定 グロファイル mopera U PIN1ロック 設定しない PIN1コード変更 PIN1コード変更 デーダ通信量表示 表示する 	プロファイル ネットワーク接線こ必要な情報を 設定することができます。 ・プロファイル ・プロファイル名 ・APN ・ユーザ名 ・パスワード ・認証方式 適用	オロファイルに保存します。最大 10 mopera U mopera U CHAP	Bのブロファイルを マ
Copyright © 2012	NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved.		



STEP-4 「プロファイル設定」が表示されます。接続に必要な項目を入力し「保存」をクリックしてください。

名称	入力する内容
プロファイル名	任意(例:InfoSphere)
接続先 (APN)	pre4975.xi.dcm.ne.jp
ユーザー名	「InfoSphere 開通のご案内」に記載されている
	「ネットワークID」をご確認ください。
	(例:is******@xi4.sphere.ne.jp)
パスワード	お客様がご指定された「ネットワークパスワード」
	を入力してください。
認証方式	СНАР

döcomo i L	-04D Connection Manager		🖪 ログアウト
 ✿ 設定情報 豪 無線LAN設定 	ネットワーク検索 自動 プロファイル	プロファイル新規作成	
№ ネットワーク設定・	mopera U PIN1ロック 時回しない	ネットワーク接続に必要な情報を 設定することができます。	プロファイルに保存します。最大 10個のプロファイルを
 システム設定 	PIN1コード変更 PIN1コード変更	 カロファイル名 ・ APN 	InfoSphere pre4975.xi.dcm.ne.jp
	データ通信量表示 表示する	 ・ ユーザ名 ・ パスワード 	is*******@xi.sphere.ne.jp
		・認証方式	CHAP
		◎ 保	存 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
	Copyright © 20	12 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved	d.

STEP-5 STEP-4 で作成したプロファイル(例: InfoSphere)を選択し、「適用」をクリックしてください。

döcomo i L	-04D Connection Manager				🖪 ログアウト
✿ 設定情報	ネ ットワーク検索 自動	プロファイル			
膏 無線LAN設定	ブロファイル				
№ ネットワーク設定ト	mopera U PIN1ロック	ネットリーク接続 設定することが	きこ必要な情報をフロファイ できます。	ル こ1兼任します。 厳八一	101回のフロファイルを
👂 セキュリティ設定	設定しない	• 707	rTIL	InfoSphere	
🔊 システム設定	PIN1コード変更 PIN1コード変更	• 707	ተル名	Info Sphere	
	データ通信量表示	• APN		pre4975.xi.dcm.ne.j	p
	<u>इ</u> र्रान 9 क	 ユーザギ 	名	is******@xi4.sph	ere.ne.jp
		• パスワー	-۴	•••••	
		 認証方 	 无	CHAP	
		◎ 適用	日元に戻す	○ 削除	O 新規作成
	Copyright © 201	2 NTT DOCOMO, INC. A	11 Rights Reserved.		



STEP-6 ルータが再起動します。しばらくお待ちいただいた後、<u>再度PCの無線LANの設定を行い</u>、ルータにロ グインしてください。LTEで接続できている場合は「ネットワーク(3G/LTE)」の部分が「LTE」と表示され ます。LTEの範囲外、もしくは設定が間違っている場合は「3G」と表示されます。インターネットに接続でき ない場合は、再度設定の見直してください。

döcomo⊥⊔	-04D Connection Manager			🖪 ログアウト
設定情報	設定情報			
〒無線LAN設定				
№ ネットワーク設定	現在のL-04Dの設定状態を表示していま 各メニュー項目をクリックすると、個別設定	す。 画面へ移動します。		
🎤 セキュリティ設定				
💟 システム設定		· ***	LTE	
		 ネットワーク(30,112) ネットワーク名 	росомо	ロ編集
		 FOMA/Xi電波受信レベル 	Tal	Caracteristic Cara
		• 無線LAN状態	On	
	<u>×</u>	・無線LAN接続クライアント数	1	の編集
		• 無線LAN auto off	On	◎編集
		• WPS	On	O編集
		UIM card	08084286371	
	◎ 情報更新	• データ通信量表示	On	口編集