

## InfoSphere

モバイル接続

スタンダードコース LTEプラン ライトコース

## IP1 タイプ

# WiFiルータタイプ (AtermMR03LN) Windows接続手順書 Ver1.0

2014年9月16日

(C) Copyright 2014 NTTPC Communications Inc. All rights reserved.



## 目次

<ol> <li>1. 接続設定</li> </ol>	手順	3
1.1名	称確認	3
1.2事	前準備	4
1.3パ	パソコンの無線 LAN 接続設定	3
1.4At	termMR03LN 初期設定	7





はじめに

本資料はNTTPC コミュニケーションズ(以下、NTTPC)が提供する InfoSphere モバイル接続スタンダード/ラ イトコース LTEプラン IP1タイプをデータ通信端末AtermMR03LN (以下、AtermMR03LN)でご利用になる場合 の手順書です。

今後、本手順書は予告なく変更される可能性があります。

### 実施前ご確認事項

- 作業実施はご利用PCの 管理者権限 で行うようにしてください。
- 作業実施前にすべてのプログラムを終了させてください。終了させない場合、作業中のデータが失われる 場合があります。
- 本手順書はことわりがない場合、Windows 7を使用して作成しております。ご利用のOS/画面カスタマイ ズ内容によっては手順書内の画像が一部異なる場合がございます。
- ユーザー アカウント制御(UAC)画面が表示された場合には、「許可」または「続行」、「はい」ボタンを押し てください。



 $\mathbf{2}$ 



## 1. 接続設定手順

## 1.1 名称確認

設定を行う前に各部の名称を確認してください。





#### 1.2 事前準備

USIMの挿入や製品の充電を行います。

1.2.1 本体から背面カバーをはずしてください。



1.2.2 電池パックをはずし、端子面が下になるようにして USIM を差し込んでください。



**NTT**PC communications



1.2.3 電池パックを戻して背面カバーを戻してください。



1.2.4 本体左側にある USB ポートに USB をさして充電を行い、充電されたら本体右側にある電源ボタンを名 が押しして電源をつけます。電源がつくとディスプレイが表示されます。





#### 1.3 パソコンの無線 LAN 接続設定

1.3.1 AtermMR03LN 本体のディスプレイの [情報] -[端末情報] -[無線 LAN 情報] -[プライマリ SSID] をタップして端末に接続するための情報を確認してください。

LTE ルータ
戻る プライマリSSID
プライマリSSID aterm-xxxxx-g
プライマリ暗号キー XXXXXXXXXXXXXXX

1.3.2 デスクトップ画面右下のアイコンなどから「ワイヤレスネットワーク接続」を立ち上げ、ご購入の AtermMR03LNのSSIDの値(11桁の数字・アルファベット混じり)を選択し、「接続」をクリックし ます。AtermMR03LNのSSIDの値はSTEP1.3.1の方法でご確認ください。

▲ 😼 🛍 🏜 🔥 A 14:31 2014/09/12
ネットワーク
接続設定の表示
機内モード
わ
Wi-Fi
オン 📃
aterm-73ba2c-g
aterm-73ba2c-g
✔ 自動的に接続する
接続(C)





 $\overline{7}$ 

**NTT**PC communications

1.3.3 セキリティーキーの入力を求められるので、STEP1.3.1 の「プライマリ暗号キー」を入力して「次へ(N)」 をクリックしてください。

€ ネットワーク
aterm-73ba2c-g
ネ A ーク セキュリティ キーを入力してくださ
● ルーターのボタンを押して も接続できます。
次へ(N) <b>キャンセル</b>

1.3.4 接続ができると下記の画面が表示されます。お使いの用途に合わせて下記の「はい」もしくは「いいえ」 を選択してください。

€ ネットワーク
aterm-73ba2c-g
このネットワーク上の PC、デバイス、コンテン ツを探し、プリンターや TV などのデバイスに自 動的に接続しますか?
ホーム ネットワークと社内ネットワークではこの 操作を行うことをお勧めします。
はい いいえ

### 1.4 AtermMR03LN 初期設定

1.4.1 ブラウザで「192.168.179.1」にアクセスしてください。





8

**NTT**PC communications

1.4.2 はじめてログインした際はパスワード設定を求められるのでお好みのパスワードを設定して、「設定」を クリックしてください。

管理者バスワードの初期設定	
管理者パスワードの初期設	:定
本商品は、第三者による不意のアクセスや設定変 て初めてアクセスできるようになっています。パスワ アンダースコアのみです。名前や生年月日など、何 けてください。	更を防止するため、管理者バスワードを入力し フードに使用できるのは半角英数字、ハイフン、 也人から類推されやすい単語を用いることは避
管理者バスワードの初期設定 ?	
バスワード 🕐	
バスワード再入力 🕐	
	設定

1.4.3 ユーザー名を「admin」、パスワードを STEP1.4.2 で設定したパスワードを入力して「OK」をクリック してください。

Windows セキュリティ ×
iexplore.exe サーバー 192.168.179.1 がユーザー名とパスワードを要求しています。サーバーの 報告によると、これは Aterm(admin) からの要求です。
警告: ユーザー名とパスワードは、セキュリティで保護されていない接続で基本認証を 使用して送信されます。
admin
□ 資格情報を記憶する
OK キャンセル



1.4.4 Aterm のログインに成功すると下記のようなページが表示されます。

Aterm	Co	8		
Aterm MR03LN ATERM-D48FA0		Aterm M	/R03LN	
●基本設定 ●無線LAN設定 ●ECC設定		クイック	設定Web	
<ul> <li>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>		左メニューから設行 設定をスター	E項目を選択して、 トしましょう。	
○メンテナンス	装置情報			
℃情報	装置名		AT ERM-D48FA0	
器 設定用QRコードを表示	接続状態 電波状態		インターネット未接続 弱い	
? ヘルプ表示				县新北部に面新
				1000111/1000(CZ-01)
		Capyright(c) NEC Co Copyright(c) NEC Access	rporation 2001–2014 Technica,Ltd. 2001–2014	

1.4.5 左側の項目から[基本設定] - [接続先設定(LTE/3G)] をクリックします。そして「接続先1」の編集 をクリックします。

	トップページ > 基本設定 > 接続先設	(定(LTE/3G)			
Alterm	接続先設定(LTE/3	G)			
Aterm MR03LN ATERM-D48FA0				[	高度な設定を表示
	接続先設定(LTE/3G) ?				
▶接続先設定(LTE/3G) ▶接続先設定(公衆無線LAN)	接続先名 ?	編集	削除	国内設定 ?	国際ローミング設定
○無線LAN設定		編集		۲	۲
◎ディスブレイ設定	未設定	<u>編集</u>			0
○詳細設定	未設定	<u>編集</u>		0	0
○メンテナンス	未設定	<u>編集</u>			0
	未設定	<u>編集</u>			0
in 設定用GRコートを表示	未設定	編集			0
? ヘルプ表示	未設定	<u>編集</u>			0
	未設定	<u>編集</u>			0
	未設定	<u>編集</u>			0
	未設定	<u>編集</u>			0
					設定





1.4.6	各項目に接続情報を入力し、	、「設定」ボタンをクリックします。	
	・接続先名	:任意	穒の文字列(例:InfoSphere)
	・接続サービス	:「手	動設定」を選択してください
	・APN 名	: 「lte	-mobile.jp」と入力
	<ul> <li>ユーザー名</li> </ul>	:当社	上指定値 [ユーザーID] ※1
	・パスワード	:当社	Ł指定値 [パスワード]※1
	・暗号化方式	:「チ	ャレンジハンドシェーク」を選択してください
	・接続方式	: 「IP	v4」を選択してください
	※1 開通案内をご確認く	ごさい	
	接続先の設定 ?		
	接続先名 ?		Infosphere
	接続サービス ?		手動設定 🗸
	APN(接続先) ?		Ite-mobile.jp
	ユーザー名 ?		is @
	パスワード ?		
			O tal
	暗号化方法 ?		○ 暗号化されていないバスワード (PAP)
			● チャレンジハンドシェーク 認証プロトコル(CHAP)
	接続方式 ?		IPv4
			設定前のページへ戻る

1.4.7 設定が正しくされている場合は[情報] - [現在の状態]をクリックして、表示された項目のうち「接続状態」 が「インターネット利用可」と表示されます。表示されない場合は設定内容を再度確認してください。

Aterm		
Aterm MR03LN ATERM-D48FA0		
<ul> <li>●基本設定</li> </ul>		
©無線LAN設定		
DECO設定		
○ディスプレイ設定		
○詳細設定		
♀メンテナンス		
♥情報		
<ul> <li>・現在の状態</li> <li>・週1言情報ロク</li> <li>・UPnPの状態</li> </ul>	接続状態 ?	
・ライセンス	接続状態 ?	インターネット利用可:LTE(DOCOMO)
器 設定用QRコードを表示	電波状態 ?	<b>Ф</b>