

InfoSphere

モバイル接続 スタANDARDコース IP1 タイプ
ライトコース
3Gプラン

USBタイプ (MF112A)
Windows接続手順書 Ver1.0

2015年5月26日

目次

1. 接続用ツール インストール手順	3
2. 接続設定手順	7
3. データ通信端末の接続・切断 手順	14
4. データ通信端末の取り外し手順	18

はじめに

本資料はNTTPC コミュニケーションズ(以下、NTTPC)が提供する InfoSphere モバイル接続スタンダード/ライトコース 3Gプラン IP1タイプをデータ通信端末 MF112A(以下、MF112A)でご利用する場合の手順書です。

今後、本手順書は予告なく変更される可能性があります。

実施前ご確認事項

- 作業実施はご利用PCの **管理者権限** で行うようにしてください。
- 作業実施前にすべてのプログラムを終了させてください。終了させない場合、作業中のデータが失われる場合があります。
- ドライバは「MF112A」本体に含まれております。個別でのインストールは不要です。
- 接続用ツールは「MF112A」本体に含まれております。外部メディアは使用いたしません。
- 本手順書はことわりがない場合、Windows8.1を使用して作成しております。ご利用のOS/画面カスタマイズ内容によっては手順書内の画像が一部異なる場合がございます。
- ユーザー アカウント制御(UAC)画面が表示された場合には、「許可」または「続行」、「はい」ボタンを押してください。

1. 接続用ツール インストール手順

1.1 「MF112A」を USB ポートに差し込みます。下記の画面が表示されますのでクリックします。

CD ドライブ (D:) ZTEMODEM

タップして、このディスク に対して行う操作を選んでください。

1.2 「Utilitysetup.exe の実行」をクリックします。

CD ドライブ (D:) ZTEMODEM

このディスク に対して行う操作を選んでください。

メディアからのプログラムのインストール/実行



Utilitysetup.exe の実行
ZTE CORPORATION により発行

その他の選択肢



フォルダーを開いてファイルを表示
エクスプローラー



何もしない

1.3 接続用ツール「MODEM Mobile Connection」のインストール画面が表示されます。

「次へ(N)」をクリックします。




1.4 使用許諾契約画面が表示されます。内容をご確認された後、

「使用許諾契約の全条項に同意します(A)」のチェックを有効にして、「次へ(N)」をクリックします。




1.5 インストール先フォルダの指定画面が表示されます。「次へ(N)」をクリックします。


「次へ(N)」をクリックするとインストールが開始されますのでしばらくお待ちください。



1.6 インストールが完了します。「完了」をクリックして接続用ツールのインストールを終了します。



※ デスクトップ上に「MODEM Mobile Connection」のショートカットアイコンが作成されます。




1.7 インストールが完了すると自動で接続用ツール「MODEM Mobile Connection」が起動します。

設定を継続される場合はそのまま、手順2.3 以降を実施してください。

2. 接続設定手順

2.1 「MF112A」を USB ポートに差し込みます。

2.2 デスクトップ上の接続用ツール「MODEM Mobile Connection」のアイコンをクリックして起動します。



2.3 「設定」ボタンをクリックして設定を開始します。



2.4 「設定」ボタンをクリックすると接続設定の画面が表示されます。「追加」ボタンをクリックします。



2.5 「設定ファイル」画面が表示されます。

2.5.1 「設定ファイル画面」のアカウント情報を入力します。

「設定ファイル名」に モバイルインターネット と入力します。

「ダイヤル番号」には *99***1# を入力します。

「ユーザ名とパスワードを保存」のチェックをはずして、「接続時にユーザ名とパスワードを確認する」のチェックを有効にしてください。

※ユーザ名・パスワードは接続実行時に入力します。ここでは入力を行わないで下さい。

2.5.2 「設定ファイル」画面の接続情報を入力します。

「次のAPN名を使用する」のチェックを有効にして、「APN」に dw5wa.dcm.ne.jp を入力します。

「PDPタイプ」の PPP を選択します。「認証モード」の PAP を選択します。



設定ファイル

設定ファイル名: モバイルインターネット

ダイヤル番号: *99***1#

ユーザー名:

パスワード:

☐ ユーザー名とパスワードを保存

☒ 接続時にユーザー名とパスワードを確認する

☐ APNアドレスを自動取得する

☒ 次のAPN名を使用する

APN: dw5wa.dcm.ne.jp

PDPタイプ

☐ IP

☒ PPP

認証モード

☐ CHAP

☒ PAP

DNSサーバーアドレスを自動取得する

☐ 次のDNSサーバーアドレスを使用する

優先DNS: - - -

代替DNS: - - -

PDPアドレスを自動取得する


☐ 次のPDPアドレスを使用する

アドレス: - - -

Ok キャンセル

2.5.3 「設定ファイル」画面の DNS サーバー情報を入力します。

「DNSサーバーアドレスを自動取得する」のチェックを有効にします。




2.5.4 各情報を入力後「OK」ボタンをクリックします。

2.6 接続設定画面に戻ります。


2.5.1 の「接続ファイル名」で入力した名称「モバイルインターネット」が表示されます。

「モバイルインターネット」以外の接続名も表示されている場合は「モバイルインターネット」部分をクリックして選択し、「デフォルトに設定する」ボタンをクリックします。「モバイルインターネット」のみが表示されている場合はそのまま次へ進みます。



2.7 以上で接続設定は完了となります。

このまま接続を開始する場合は「ネットワーク」ボタンをクリックしてから手順 3.1.2 以降を実施してください。



3. データ通信端末の接続・切断 手順

3.1 接続の開始

3.1.1 デスクトップ上の接続用ツール「MODEM Mobile Connection」のショートカットをクリックして起動します。



3.1.2 画面中央の「接続」ボタンをクリックします。




3.1.3 ユーザ名・パスワードの入力画面が表示されます。

「ユーザー名」にユーザIDを入力します。

「パスワード」にパスワードを入力します。

「OK」をクリックすると接続が開始されます。



正しく接続されると画面中央に接続状態が表示され通信可能な状態となります。



3.2 通信の切断

3.2.1 接続用ツールの中央の「切断」ボタンをクリックします。



3.2.2 接続用ツールの表示が「接続可能」に変わることを確認します。


接続用ツールの右上の「×ボタン」をクリックして接続ソフトを終了します。



3.2.3 終了確認画面が表示されます。

接続用ツールの右上の「OKボタン」をクリックして接続ソフトを終了します。

※次回から終了確認画面を表示させない場合は「次回からは表示しない」のチェックを有効にします。



4. データ通信端末の取り外し手順

4.1 接続用ツール「MODEM Mobile Connection」が起動していないことを確認します。

4.2 「MF112A」を PC から取り外します。