

SuperDoctor インストール手順書 (Version5)

版数:第1.2版

発行日: 2015/12/18

株式会社 NTTPC コミュニケーションズ



改版履歴

版数	更新内容	更新年月日	更新者
第1.00版	初版発行	2014年11月25日	NTTPC
第1.1版	SNMP trap 設定追加	2015年10月15日	NTTPC
第1.2版	SuperDoctor5 バージョンアップ手順追加	2015年12月18日	NTTPC
第1.2版	上記に伴う事後処理の章番号変更 項番 9 → 1 0	2015年12月18日	NTTPC

目次

1.	概要 1
2.	前提条件 1
2. 1.	対象ハードウェア1
2. 2.	対象 0S
2. 3.	ログイン権限1
2. 4.	インストールパッケージ1
3.	SuperDoctor5 パッケージのインストール
3. 1.	サーバへのログイン2
3. 2.	作業ディレクトリの作成2
3. 3.	導入するパッケージの設置2
3. 4.	パッケージの解凍
3. 5.	インストーラ実行3
4.	SuperDoctor5 初期設定9
4. 1.	snmpd.conf の編集9
4.	1.1. 既存設定ファイルの保存9
4.	1.2. snmpd.conf を編集
4.	1.3. view 行の追加
4.	1.4. pass 行の追加
4.	1.5. 保存して終了10
4. 2.	SNMP 情報を確認10
4.	2.1. /etc/snmpd.conf 差分表示 10
5.	SNMP サービスの初期設定 11
5.1.	snmpdの設定確認11
5. 2.	自動起動の設定11
5.3.	snmpdの設定を再度確認11
6.	SNMP サービスの起動と初期設定 12
6. 1.	SNMP サービスの起動12
6. 2.	snmpwalk コマンドで確認12
7.	SNMP trap 設定の追加13
7. 1.	SuperDoctor5のWeb サービスログイン13
7. 2.	設定画面の選択14
7.3.	SNMP trapの設定15
7.4.	設定の保存
8.	SNMP trap 設定の確認17
8.1.	テスト用 SNMP trapの送信17

NTTPC COMMUNICATIONS 🔘

8. 2.	SNMP trap ログの確認	17
8.3.	SNMP trap ログ例	18
9. Supe	erDoctor5 バージョンアップ手順	19
9.1.	アップデートファイルの入手方法について	19
9. 2.	既存版のアンインストールについて	20
9.3.	新バージョンのインストールについて	20
9.4.	確認作業について	21
10. 事後	2	22
10.1.	作業フォルダ削除	22
10. 2.	・ログアウト	22

1. 概要

この資料は、Supermicro 社製のストレージサーバへ監視ツールである SuperDoctor version5(以下、SuperDoctor5 とします)をインストールすることを目的として作成されたものです。

インストールされる SuperDoctor5 とは、ターゲットノードの OS またはハードウェアのシステム正常 性を監視し、管理者へ IDC 内のシステム状況を報告するツールです。

当資料は、各ベンダー等より入手した製品に関する情報を元に作成しており、正確性または完全性に ついては保証いたしません。

当資料の個々の項目は、特定の状況における正確性について検証されていますが、他の環境において 全く同一または同様な結果が得られる保証はありません。

2. 前提条件

SuperDoctor5のインストールにあたり、以下のものが事前に準備されているものとします。

2.1. 対象ハードウェア

SuperDoctor5 インストール対象となるハードウェアは、Supermicro 社製のラックマウントストレー ジサーバソリューションである SuperStorage サーバを対象とします。

2.2. 対象 0S

対象ハードウェアには事前に「CentOS6 系インストール手順書」に従い CentOS 系がインストールされ、SuperDoctor5 の動作に必要なパッケージもインストールが完了しているものとします。 また、SuperDoctor5 は情報の取得に SNMP を使用します。対象となるサーバには事前に SNMP パッケ ージがインストールされ、SNMP サービスが正しく動作している必要があります。

2.3. ログイン権限

SuperDoctor5 パッケージのインストールには対象サーバへの root 権限が必要となります。 事前に対象サーバへ root 権限でログインするためのパスワードを準備してください。

2.4. インストールパッケージ

SuperDoctor5 インストールパッケージである以下のものが事前に準備され、対象ハードウェアへの 転送が可能なこととします。

・SD5_5.7.0_build.921_linux.zip(※2019/04時点の最新となります)

3. SuperDoctor5 $n \sqrt{-3}$

SuperDoctor5 パッケージのインストール手順を以下に示します。 ※手順内容は旧 Ver のファイルでの説明となっておりますが、最新 Ver のファイルでもインストー ル操作自体に相違はございません。

3.1. サーバへのログイン

サーバへ root 権限でログインします。



3.2. 作業ディレクトリの作成

/tmp 以下にインストール作業用ディレクトリを作成します。

```
[root@localhost ~]# mkdir -p /tmp/nttpc/SD
[root@localhost ~]# cd /tmp/nttpc/SD
[root@localhost SD]#
```

3.3. 導入するパッケージの設置

SuperDoctor5 をインストールするサーバへ SuperDoctor 5 パッケージ SD5_5.1.0_build.563_linux.zip を転送します。

[root@localhost SD]# scp guest@remotepc:/SD5_5.1.0_build.563_linux.zip /tmp/nttpc/SD/.

3.4. パッケージの解凍

インストールするパッケージを解凍します。

```
[root@localhost SD]# unzip SD5_5.1.0_build.563_linux.zip
Archive: SD5_5.1.0_build.563_linux.zip
inflating: ReleaseNote.txt
inflating: SSM_MIB.zip
inflating: SuperDoctor5Installer_5.1.0_build.563_linux_x64_20141003144321.bin
inflating: SuperDoctor5Installer_5.1.0_build.563_linux_x86_20141003144321.bin
inflating: SuperDoctor5_UserGuide.pdf
inflating: orc32.txt
inflating: installer_agent.properties
```

3.5. インストーラ実行

解凍したパッケージをインストールするインストーラを起動します。

[root@localhost SD]# sh ./ SuperDoctor5Installer_5.1.0_build.563_linux_x64_20141003144321.bin Preparing to install...

1. インストールの続行確認

インストールを続けるかの問い合わせには全て Enter キーを入力します。

Extracting the JRE from the installer archive... Unpacking the JRE... Extracting the installation resources from the installer archive... Configuring the installer for this system's environment... Launching installer... -- 省略 --PRESS <ENTER> TO CONTINUE: -- 省略 --(408) 503-8000 Voice (408) 503-8000 Voice (408) 503-8008 Fax E-mail: support@supermicro.com PRESS <ENTER> TO CONTINUE: 2. ライセンスの同意確認

ライセンスへの同意確認には y キーを入力し Enter キーを押下します。

Internet: http://www.supermicro.com

SD5(SuperDoctor 5) Copyright(c) 1993-2014 by Super Micro Computer Inc and its licensors. All Rights Reserved.

DO YOU ACCEPT THE TERMS OF THIS LICENSE AGREEMENT? (Y/N) :

3. インストールフォルダの選択

インストールフォルダの選択には Enter キーを入力します。

Choose an install folder Where would you like to install? Default Install Folder: /opt/Supermicro/SuperDoctor5 ENTER AN ABSOLUTE PATH, OR PRESS <ENTER> TO ACCEPT THE DEFAULT :

4. Java VM の選択

Java VM の選択には Enter キーを入力します。



5. key store

key storeの設定にはEnter キーを入力します。

Setup a key store

Do you want to use the default key stores provided by the installer? A key store contains public keys or private keys that are used to create a secure communication channel between the SuperDoctor 5 and its callers (i.e., the SSM Server, SSM Web, and SSM CLI).

->1- Yes 2- No

ENTER THE NUMBER FOR YOUR CHOICE, OR PRESS <ENTER> TO ACCEPT THE DEFAULT:

6. ポート選択

ポートの選択には全て Enter キーを入力します。

Setup ports

SuperDoctor 5 supports three connection modes: plain text with allowed IP, anonymous SSL connection with allowed IP, and SSL connection with a public key infrastructure. You can configure the port numbers of the three modes.

Mode A. Non-SSL Port (DEFAULT: 5333): Mode B. SSL Port (DEFAULT: 5666): Mode C. Keypair Port (DEFAULT: 5999):

7. Web 選択

Web の選択には Enter キーを入力します。

Configure web
Do you want to enable the SuperDoctor 5 Web? The SuperDoctor 5 contains a plugable Web server module that can be enabled or disabled.
->1- Yes 2- No
ENTER THE NUMBER FOR YOUR CHOICE, OR PRESS <enter> TO ACCEPT THE DEFAULT:</enter>

8. Web のポート選択

Webのポート選択には全て Enter キーを入力します。



- 9. インストールのサマリ確認
 - インストールのサマリ確認には Enter キーを入力します。

Pre-Installation summary

Please review the following before continuing:

Install Folder: /opt/Supermicro/SuperDoctor5

KEEP CONFIG

DISPLAY_NAME

Disk Space Information (for Installation Target): Required: 220,972,685 bytes Available: 100,348,743,680 bytes

PRESS <ENTER> TO CONTINUE:

10. インストールの最終確認

インストールの最終確認には Enter キーを入力します。

Ready To Install

InstallAnywhere is now ready to install SuperDoctor 5 onto your system at the following location:

/opt/Supermicro/SuperDoctor5

PRESS <ENTER> TO INSTALL:

- 11. インストールの終了確認
 - インストールの終了確認には Enter キーを入力します。

======================================
)
Installation Complete
Congratulations. SuperDoctor 5 has been successfully installed to:
/opt/Supermicro/SuperDoctor5
SuperDoctor 5 Web URL and default login account URL http://localhost:8181 ID/PW ADMIN/ADMIN
Copyright (c) 1993-2014 Super Micro Computer Inc.
PRESS <enter> TO EXIT THE INSTALLER:</enter>

12. SNMP 設定更新の確認

SuperDoctor5の設定を完了するには SNMPの設定を更新する旨のメッセージが表示されます。 設定内容を確認したら Enter キーを入力します。

SuperDoctor 5 SNMP extension configuration steps
Do the following settings to enable the SNMP function provided by the SuperDoctor 5 SNMP extension.
1. Add the following line into the file /etc/snmp/snmpd.conf pass .1.3.6.1.4.1.10876 /opt/Supermicro/SuperDoctor5/libs/native/snmpagent 2. Restart the SNMP service. service snmpd restart
3. For Red Hat Enterprise Linux 5.x, use the following command to allow the SNMP extension to access hardware resources. setsebool -P snmpd_disable_trans=1
4. For Red Hat Enterprise Linux 6.x, open /etc/selinux/config file and replace "SELINUX=enforcing" with "SELINUX=disabled"

PRESS <ENTER> TO CONTINUE:

以上で SuperDoctor5 のインストールは完了です。

4. SuperDoctor5 初期設定

SuperDoctor5の情報を取得する為、SNMPの設定にSuperDoctor5の情報を追加します。

4.1. snmpd. conf の編集

snmpd. conf に SuperDoctor5 で使用する MIB 情報を追加します。

4.1.1. 既存設定ファイルの保存

既存の設定ファイルを別名で保存します。

[root@localhost ~]# cp -p /etc/snmp/snmpd.conf /etc/snmp/snmpd.conf.org

4.1.2. snmpd. conf を編集

vi エディタを用いて snmpd. conf ファイルを編集します。

4.1.3. view 行の追加

view が記載されている行の最後に以下の情報を追加します。

	i last again.
# name incl/excl subtree mask	(optional)
view systemview included .1.3.6.1.2.1.1	
view systemview included .1.3.6.1.2.1.25.1.1	
view systemview included .1.3.6.1.4.1 <- この行	テを追加

4.1.4. pass 行の追加

最終行に以下の情報を追加します。

4.1.5. 保存して終了

vi エディタで設定した情報を保存しエディタを終了します。

4.2. SNMP 情報を確認

追加した SuperDoctor5の SNMP 情報を確認します。

4.2.1. /etc/snmpd.conf 差分表示

保存した既存設定ファイルとの差分を表示し確認します。 設定が正しく保存されている場合は、追加した行が+表示されます。



5. SNMP サービスの初期設定

SNMP サービスの設定状況を確認しサービスが自動起動するよう設定します。

5.1. snmpd の設定確認

SNMP サービスの起動設定を確認します。

[root@localhost~]# chkconfig --list | grep snmpd snmpd 0:off 1:off 2:off 3:off 4:off 5:off 6:off

5.2. 自動起動の設定

SNMP サービスの自動起動設定を行います。

[root@localhost ~]# chkconfig snmpd on

5.3. snmpd の設定を再度確認

自動起動設定が正しく行われたか、再度確認します。

[root@localhost	~]# chk	config ·	list	grep sn	mpd		
snmpd	0∶off	1∶off	2:on	3∶on	4∶on	5∶on	6∶off

6. SNMP サービスの起動と初期設定

SNMP サービスを起動し、SuperDoctor5の情報を正しく取得することできるかを確認します。

6.1. SNMP サービスの起動

SNMP サービスを起動します。



6.2. snmpwalk コマンドで確認

snmpwalk コマンドを用いて、設定した SuperDoctor5の情報が取得出来ることを確認します。 正しく取得できた場合は、以下の情報が表示されます。

[root@localhost~] # snmpwalk -v 2c -c public localhost . 1.3.6.1.4.1.10876 SNMPv2-SMI::enterprises.10876.2.1.1.1.2.1 = STRING: "Fan1 Fan Speed" SNMPv2-SMI::enterprises.10876.2.1.1.1.2.2 = STRING: "Fan2 Fan Speed" -- 省略 -- SNMPv2-SMI::enterprises.10876.2.1.1.1.1.0.33 = INTEGER: 1 SNMPv2-SMI::enterprises.10876.2.1.1.1.1.0.34 = INTEGER: 1 SNMPv2-SMI::enterprises.10876.2.1.1.1.1.0.34 = No more variables left in this MIB View (It is past the end of the MIB tree)

7. SNMP trap 設定の追加

必要であれば SNMP trap 設定を追加し SuperDoctor5 で検知した情報を trap 通知します。

7.1. SuperDoctor5のWebサービスログイン

作業端末より SuperDoctor5 が提供する Web サービスにアクセスしログインします。

項目	值	備考
URL	http://[サーバ IP アドレス]:8181	
User Name	ADMIN	
Password	ADMIN	



図 7.1.1 ログイン画面

7.2. 設定画面の選択

ログイン後、Configuration タブを選択します。

				- (0) - (0) - (0) - (0)
Supermicro SuperDoctor 5	(SD5)	1		FAST 9-MOT
alui Info System Info Con	Figuration Report RAID Power Contro		Select Language : E	nglish 💌 (ADMIN) Lo
Mart Configuration A	Alert Configuration			
Monitored Item	Enable polling			Save
Password Setting P	Polling Interval* 3 Sec	onds. (Minimal value is 3)		
	Log (Log monitored item readin Max Backup Index* 5	gs.) oackup files to keep around.		
	E-Mail Alert (In order to send E	-Mail alerts to the administrator	, the system must be connected to a LAN.)	
	Recipients*	(Multipl	le values are separated by a comma)	
	SMTP E-Mail server*			
	Port* 25			
	Sender E-Mail Box*			
	Connection Security 🙆 Nor	e C SSL TLS		
	My E-Mail Server requires auth	entication		
	Sender Account Name*			
	Sender Password*	12		Send Test E-Mail
	SNMP Trap (SNMP trap notificati	on.)		
	SNMP Trap Receivers*		(Format: IP:port; Multiple values are	Send Test Trap
	separated by a comma)			

図 7.2.1 設定画面

7.3. SNMP trapの設定

Enable polling をチェックし、有効になった SNMP Trap をチェックします。 その後、SNMP Trap Receivers に trap 送信先の IP アドレスを入力します。

🖉 Supermicro SuperDoctor	5 (SD5) – Windows Internet Explorer	<u>_ ×</u>
🕒 🕞 🗢 🖻 http://172.16	83.192.8181/SuperDoctor5/alertConfig 💽 🔄 🚱 🚱 🔀 Bing	P -
🖕 お気に入り 🛛 👍 🙋 おすす	わサイト・ 🔊 Web スライス ギャラリー・	
🏉 Supermicro SuperDoctor 5 (SD5) 🏠 - 🖾 - ページ(P)・ セーフ	ティ(5)・ ツール(0)・ 🕡・
SuperDoctor 5 Health Info System Info Config	select Language : E	inglish 💌 (ADMIN) Loqout
Alert Configuration Monitored Item	Alert Configuration	Save
Password Setting	Polling Interval* 3 Seconds. (Minimal value is 3)	
	Log (Log monitored item readings.) Max Backup Index* 5 backup files to keep around.	
	E-Mail Alert (In order to send E-Mail alerts to the administrator, the system must be connected to a LAN.) Recipients* (Multiple values are separated by a comma) SMTP E-Mail server* Port* 25 Sender E-Mail Box* Connection Security* None SSL® TLS	
L1	My E-Mail Server requires authentication Sender Account Name* Sender Password*	Send Test E-Mail
	SNMP Trap (SNMP trap notification.) SNMP Trap Receivers* 127.0.0.1	Send Test Trap
	Copyright(c) 1993-2014 Super Micro Computer, Inc. All Rights Reserved.(<u>version info</u>)(<mark>©User Guide</mark>)	

図 7.3.1SNMP trap 設定画面

7.4. 設定の保存

画面右上のSaveボタンを押下すると設定が保存された旨のダイアログが表示されるのでOKボタン を押下してダイアログを閉じます。

この操作で SNMP trapの送信設定は完了です。

設定完了後、右上の Logout ボタンを押下しログアウトします。

🖉 Supermicro SuperDoctor	5 (SD5) - Windows In	ternet Explorer			
😋 💽 🗢 🖻 http://172.16.	63.192:8181/SuperDoctor5	/alertConfig	💌 🗟 🐓 🗙	🕻 ▶ Bing	P -
🏠 お気に入り 🛛 👍 🔊 おすす	めサイト・ 🖻 Web スライス	く ギャラリー・			
<i>@</i> Supermicro SuperDoctor 5 (SD5)		🙆 • 🔊	- 🖃 🖶 • ページ(B)・ セーフラ	=r(S) ▼ ツール(Q) ▼ 🔞 ▼
SuperDoctor 5 Health Info System Info Config	uration Report RAID Pr	Inter Control		Select Language : Er	nglish - [ADMIN] <u>Logout</u>
Alert Configuration	Alert Configuratio	n			Save
Password Setting *	Polling Interval*	3 Seconds. (Minimal value	is 3)		
	Log (Log monitore Max Backup Index*	leb ページからのメッセージ	×		
	E-Mail Alert (In o Recipients* SMTP E-Mail server Port* Sender E-Mail Box*	Configuration has	been saved.	must be connected to a LAN.) separated by a comma)	
	Connection Security*				
	My E-Mail Server re	quires authentication			
	Sender Account Na Sender Password*	me*			Send Test E-Mail
	SNMP Trap (SNMP tra SNMP Trap Receivers* separated by a comma)	p notification.)	0	Format: IP:port; Multiple values are	Send Test Trap
	Converienti(c) 1993-2014	Super Micro Computer Inc.	All Rights Reserved	(version info ¹ (¹²)User Guide)	
	copyright(c) 1993-2014	Super Micro Computer, Inc.	「「「Anglics Reserved」 「「」 「」 「」	vyト 保護モード: 無効	- • • 80% • /

図 7.4.1 設定保存画面

8. SNMP trap 設定の確認

設定した SNMP trap が送信先に正しく届くことを確認します。

8.1. テスト用 SNMP trap の送信

先ほどの SuperDoctor5 の Web サービスにログインし、Configuration タブの SNMP Trap 設定右側 にある Send Test Trap ボタンを押下します。

8.2. SNMP trap ログの確認

送信先に設定したサーバ上のシスログを確認し、テスト用 SNMP trap が到達していることを確認し ます。

[root@localhost ~]# tail -f /var/log/messages Oct 15 14:15:37 gs-cl01 snmptrapd[2486]: 2015-10-15 14:15:37 192.168.200.192(via UDP: [172.16.63.192]:35441->[172.16.63.128]) TRAP, SNMP v1, community public#012#011SNMPv2-SMI::enterprises.10876.100.3 Enterprise Specific Trap (1001) Uptime: 1 day, 2:58:57.53#012#011DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (9713753) 1 day, 2:58:57.53#011SNMPv2-MIB::snmpTrapOID.0 = 0ID: SNMPv2-SMI::enterprises.10876.100.3.0.1001#011SNMPv2-SMI::enterprises.10876.100.3 .0.1001 = STRING: "Test Snmp Trap...."

8.3. SNMP trap ログ例

その他、SuperDoctor5 が検知したログの出力例は以下の通りです。

1. 電源異常

Oct 14 11:16:48 gs-cl01 snmptrapd[2486]: 2015-10-14 11:16:48 192.168.200.192(via UDP: [172.16.63.192]:39510->[172.16.63.128]) TRAP, SNMP v1, community public#012#011SNMPv2-SMI::enterprises.10876.100.3 Enterprise Specific Trap (703) Uptime: 0:00:03.47#012#011DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (347) 0:00:03.47#011SNMPv2-MIB::snmpTrapOID.0 = 0ID: SNMPv2-SMI::enterprises.10876.100.3.0.703#011SNMPv2-SMI::enterprises.10876.100.3. 0.703 = STRING: "Problem: PS1 Status is CRITICAL at 2015-10-14 11:23:35. PS1 Status is Bad"

2. 電源異常復帰

Oct 14 11:24:44 gs-cl01 snmptrapd[2486]: 2015-10-14 11:24:44 192.168.200.192 (via UDP: [172.16.63.192]:33799->[172.16.63.128]) TRAP, SNMP v1, community public#012#011SNMPv2-SMI::enterprises.10876.100.3 Enterprise Specific Trap (701) Uptime: 0:07:59.34#012#011DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (47934) 0:07:59.34#011SNMPv2-MIB::snmpTrapOID.0 = 0ID: SNMPv2-SMI::enterprises.10876.100.3.0.701#011SNMPv2-SMI::enterprises.10876.100.3. 0.701 = STRING: "Recovery: PS1 Status is 0K at 2015-10-14 11:31:31. PS1 Status is Good"

3. HDD リビルド

Oct 14 14:06:01 gs-cl01 snmptrapd[2486]: 2015-10-14 14:06:01 192.168.200.192(via UDP: [172.16.63.192]:56556->[172.16.63.128]) TRAP, SNMP v1, community public#012#011SNMPv2-SMI::enterprises.10876.100.3 Enterprise Specific Trap (1302) Uptime: 2:49:17.39#012#011DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (1015739) 2:49:17.39#011SNMPv2-MIB::snmpTrapOID.0 = OID: SNMPv2-SMI::enterprises.10876.100.3.0.1302#011SNMPv2-SMI::enterprises.10876.100.3 .0.1302 = STRING: "Problem: RAID Adapter 0(Supermicro SMC2108) - Slot 8 is WARNING at 2015-10-14 14:12:49. Slot 8(3.638 TB): Port Status is Active, Media Error is 0, Other Error is 0, Predictive Failure is 0, Last Predictive Failure Number is 0, Firmware State is rebuild"

9. SuperDoctor5 バージョンアップ手順

ここでは既に SuperDoctor5 がインストールされているサーバに対する SuperDoctor のアップデートの手順について説明します。

9.1. アップデートファイルの入手方法について

Supermicro の FTP サーバより SuperDoctor のアップデートファイルを入手します。

URL : <u>ftp://ftp.supermicro.com/utility/SuperDoctor_5/</u>

サイト先のフォルダ「LINUX」を選択します。



最新バージョンの zip(ここでは SD5_5.2.0_build.615_linux.zip)を左クリックでダウンロード します。

「3.3導入するパッケージの設置」の手順と同様に目的のサーバの適当な場所に配置します。

[root@localhost SD]# scp guest@remotepc:/ SD5_5.2.0_build.615_linux.zip /tmp/nttpc/SD/.

9.2. 既存版のアンインストールについて

まず目的のサーバで既にインストール済みの旧 Superdoctor をアンインストールします。 尚、インストールディレクトリはデフォルトでインストールされているものとします。 Installation Complete.と表示されれば完了です。

[root@localhost ~]# /opt/Supermicro/SuperDoctor5/Uninstall/Uninstall -i silent Preparing SILENT Mode Installation				
SD5	created with InstallAnywhere by Macrovision)			
Installation Complete.				

アンインストールが完全に実施されたかどうかは Superdoctor のインストール先のフォルダ にファイルが存在しないことを確認してください。

[root@localhost	~]#	ls /opt/Supermicro/SuperDoctor5/	
[root@localhost	~]#		何も表示されない

9.3. 新バージョンのインストールについて

まず新バージョンの SuperDoctor5 を解凍します。



次にシェルの引数にインストールするアーキテクチャの版を指定してインストールします。 今回のインストール方法はサイレントモードで行います。

※ファイル名が長いので途中で ENTER キーを押下しないよう注意してください。

~. properties までがコマンドです。

(インストールする設定を個別に指定したい場合には、オプションファイルを編集します。) Installation Complete.と表示されれば終了です。

```
[root@localhost SuperDoctor_5]# sh ./SuperDoctor5Installer_5.2.0_build.615_linux_x64_
20150612091829.bin -i silent -f installer_agent.properties
Preparing to install...
```

•••

Installation Complete.

9.4. 確認作業について

インストール後、正常に Superdoctor が実行されているか確認します。

まず、自動起動が on になっているか確認します。

[root@localhost	SuperDoo	ctor_5]#	chkconf	iglist	t grep	sd5		
sd5	0:off	1:off	2∶on	3∶on	4∶on	5∶on	6:off	

on になっていない場合は on になるように設定します。

[root@localhost ~]# chkconfig sd5 on

次に SuperDoctor5のプロセスが起動していることを確認します。

[root@gs	-sv01 S	uperDoctor_5]# ps -e	ef grep SuperDoctor
root	4306	1 0 12:03 ?	00:00:00 /opt/Supermicro/SuperDoctor5/wrapper ••略
	1000	1000 01 10:00 0	00:00:10 /out /Cumoumicus /Cumou Desteu E/ins/his/isus
root	4308	4306 21 12.03 ?	00.00.18 / opt/Supermicro/SuperDoctor5/ jre/bin/ java • 略

バージョンアップ作業及び確認については以上です。

10. 事後処理

以上で SuperDoctor5 のインストールと設定作業は完了となります。 インストールに使用した作業フォルダを削除しログアウトします。

10.1. 作業フォルダ削除

インストール作業に使用したフォルダを削除します。

```
[root@localhost ~]# cd /tmp
[root@localhost tmp]# rm -rf /tmp/nttpc
```

10.2. ・ログアウト

端末をログアウトして作業は終了です。

[root@localhost tmp]# exit